

■ d-41A アップデートフロー



今すぐインストールをタップ

ポップアップ表示



再開をタップ

SWアップデート画面



ダウンロード/SW更新



02:00~06:00間に限り自動的に実行される場合あり。その場合はバックグラウンド実施



OKをタップ

更新作業完了



再起動をタップ

再起動
(手動でも可)

■ d-42A アップデートフロー

